

ООО "КРОНА"


Станция управления
эскалатора
"КРОНА"


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


"Разрешено"


М.П


01.06.2024

















Перв. примен		Поз. обозначение	Наименование			Лист	Примечание
		A1	Центральная плата			=+/2.3	
		A2	Плата расширения Адрес 22			=+/3.6	
		A3	Плата расширения Адрес 23			=+/4.6	
		A4	Распределительная плата Нижнее машинное помещение			=+/5.2	
		A5	Распределительная плата Верхнее машинное помещение			=+/6.2	
		A6	Индикатор			=+/7.2	
		AD1	Адаптер ЛНГС.465213.160.730-27			=+/6.4	
		AD2	Адаптер			=+/5.4	
		B1	Датчик препятствия			=+/4.4	
		B2	Датчик движения			=+/4.5	
		B3	Датчик препятствия			=+/3.4	
		B4	Датчик движения			=+/3.5	
		BR	Тормозной резистор			=+/1.0	
		ENC1	Импульсы правого поручня			=+/2.5	
		ENC2	Импульсы левого поручня			=+/2.6	
		ENC3	Импульсы верхних ступеней			=+/2.3	
		ENC4	Импульсы нижних ступеней			=+/2.4	
Справ. №	Подп. и дата	F1				=+/1.1	
		F2				=+/1.2	
		F3				=+/1.2	
		F4				=+/1.3	
		K1	Контактор тормоза			=+/2.1	
		LB7	Лифтовой блок 7.2 Диспетчерский комплекс "ОБЬ" ЛНГС.465213.270-103			=+/6.5	
		M1	Асинхронный двигатель			=+/1.1	
		MOD1	Модуль управления контактором ЛНГС.465213.270.020			=+/6.8	
		PU7.2	Кабина Устройство переговорное 7.2 Диспетчерский комплекс "ОБЬ" ЛНГС.465213.270.500			=+/5.6	
		Q1				=+/1.1	
		R1	Реле нижнего машинного помещения			=+/5.3	
		R2	Реле верхнего машинного помещения			=+/6.3	
		S1	Ревизия			=+/4.3	
		S2	Ревизия ВВЕРХ			=+/4.3	
		S3	Ревизия ВНИЗ			=+/4.4	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Перечень элементов Станция управления эскалатора "КРОНА"					Лист
							1
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата			

Перв. примен	Поз. обозначение	Наименование				Лист	Примечание
	S4	Плита перекрытия				=+/4.1	
	S5	Ключ запуска эскалатора				=+/4.2	
	S6	Ревизия				=+/3.3	
	S7	Ревизия ВВЕРХ				=+/3.3	
	S8	Ревизия ВНИЗ				=+/3.4	
	S9	Плита перекрытия				=+/3.1	
	S10	Ключ запуска эскалатора				=+/3.2	
	SB1	Кнопка "СТОП" Прямок				=+/5.2	
	SB2	Кнопка "СТОП" Пульт управления				=+/5.2	
	SB3	Кнопка "СТОП" Балюстрада				=+/5.3	
	SB4					=+/5.3	
	SB5					=+/5.3	
	SB6					=+/5.4	
	SB7					=+/5.4	
	SB8					=+/5.5	
	SB9					=+/5.5	
	SB10					=+/5.5	
	SB11					=+/5.6	
	SB12					=+/5.6	
	SB13	Кнопка "СТОП" Прямок				=+/6.2	
	SB14	Кнопка "СТОП" Пульт управления				=+/6.2	
	SB15	Кнопка "СТОП" Балюстрада				=+/6.3	
Справ. №	SB16					=+/6.3	
	SB17					=+/6.3	
	SB18					=+/6.4	
	SB19					=+/6.4	
	SB20					=+/6.5	
	SB21					=+/6.5	
	SB22	Кнопка "СТОП" Удаленная остановка				=+/6.5	
	V1	Стабилизатор напряжения 24В				=+/1.8	
	V2	Диодный мост				=+/1.2	
	VVF	Частотный преобразователь				=+/1.0	
Инв. № подл.					Перечень элементов Станция управления эскалатора "КРОНА"		Лист
							2
	Ред.	Листов	№ докум.	Подп.			Дата

Перв. примен	Справ. №	Поз. обозначение	Наименование			Лист	Примечание				
		X1	Розетка 230В Верхнее машинное помещение			=+/1.4					
		X2	Розетка 230В Нижнее машинное помещение			=+/1.6					
		Y1	Электромагнитный тормоз			=+/1.3					
		Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата					
Ред.	Листов										
		3									